

# CERTIFICAT RELATIF A LA QUALITE DE LIVRAISON

# HONDA

Avant de vous livrer votre nouveau véhicule Honda, votre Centre agréé Honda agréé a effectué l'entretien et les réglages avant livraison, conformément au calendrier des contrôles avant livraison (PDI) émis par Honda dans ce livret d'entretien.

Si vous n'êtes pas satisfait de l'état de votre nouveau véhicule au moment de la livraison, veuillez le signaler au Centre agréé Honda à l'origine de la vente qui se chargera d'y remédier.

J'ai :

- Montré et expliqué le calendrier (PDI)
- Transmis le certificat d'immatriculation
- Expliqué la Garantie européenne Honda (ainsi que les autres garanties produit appropriées)
- Expliqué le Système contrôle de maintenance
- Présenté le concessionnaire et le responsable du service après-vente au client
- Expliqué la procédure d'Assistance Honda
- Expliqué le système « Child Safety » pour les sièges enfant à utiliser sur les véhicules équipés d'airbags passager SRS et d'un commutateur de désactivation d'airbag passager

J'ai passé en revue les caractéristiques produit suivantes :

- Compartment moteur et niveaux des liquides
- Coffre et roue de secours / kit de réparation et outils
- Verrouillage des portes sécurisé pour les enfants
- Trappe à carburant
- Fonctionnement du tableau de bord et fonctions de commande intérieures
- Procédure de démarrage
- Fonctionnement de la radio
- Equipement extérieur

Communication mains-libres

## PDI

L'ajustement, le réglage et le fonctionnement corrects du véhicule identifié à la page 1 de ce livret d'entretien ont été vérifiés conformément au calendrier avant livraison émis par Honda.

Date

29/10/2016

Signature du département

Cachet du concessionnaire

Signature du vendeur

Nom en majuscules

Date

Signature du client

Nom en majuscules

Date

J'ai procédé à une inspection visuelle du véhicule et je n'ai trouvé aucun défaut. J'ai été informé de toutes les caractéristiques produit, de la garantie et de l'entretien.



## CONTRÔLE AVANT LIVRAISON

### Type de véhicule

HONDA HR-V

### Numéro d'identification du véhicule

3HGRU8750GM404099

Le véhicule doit être lavé avant de procéder au contrôle avant livraison.

### Extérieur et intérieur

#### Contrôlez :

- 1  Absence de dommages à l'intérieur comme à l'extérieur et état de la peinture
- 2  Absence de fuites d'eau dans le véhicule y compris dans le coffre
- 3  Ajustement et finition des pièces peintes et chromées, habillage et sellerie
- 4  Qu'il ne manque aucun article, rétroviseurs, outils, roue de secours et autres accessoires normaux.  
Installez le kit de protection, retirez les jantes et les protège-essuie-glaces et ajustez le système d'extraction des gaz d'échappement.

### Compartment moteur

#### Contrôlez :

- 5  Les loquets et les charnières du capot
- 6  Les bornes de la batterie
- 7  La batterie (état et charge) à l'aide du testeur de batterie approuvé par Honda
- 8  Les fusibles principaux et de rechange, la reconnexion des fusibles principaux enlevés en vue de la livraison
- 9  Le niveau du liquide de frein
- 10  Le niveau du liquide d'embrayage hydraulique
- 11  Le niveau d'huile du moteur
- 12  Le niveau du liquide de refroidissement et l'efficacité de l'antigel
- 13  Le niveau du liquide lave-vitre

- 14  Les tensions des différentes courroies
- 15  Le câble de commande d'accélérateur

### Fonctionnement et commandes

#### Contrôlez :

- 16  La hauteur et le jeu de la pédale de frein
- 17  Le déplacement de la pédale d'accélérateur

### Tournez le contact dans la position 1

#### Contrôlez :

- 18  Les stations de radio présélectionnées et les performances de puissance des ondes
- 19  Le fonctionnement des commandes à distance de la stéréo (le cas échéant)
- 20  Le fonctionnement du kit mains libres (le cas échéant)

### Tournez le contact dans la position 2

#### Contrôlez :

- 21  Le réglage et le fonctionnement corrects du système de navigation
- 22  L'ensemble des témoins d'avertissement, l'ABS, le frein à main, le niveau/la pression de l'huile, l'alternateur, la détérioration des freins, la commande du système de contrôle de maintenance, le rapport de vitesse A/T, la bougie de préchauffage, le système anti-démarrage, les feux de route

- 23  L'anti-démarrage A/T

### Démarez le moteur

#### Contrôlez :

- 24  Le fonctionnement de la batterie et du démarreur et l'extinction des témoins d'avertissement

### Propriétaire

### Immatriculation

- 25  La hauteur et le jeu de la pédale d'embrayage
- 26  Les témoins et leur annulation automatique
- 27  Le fonctionnement du lave-glace avant et arrière et phares
- 28  Les feux de détresse
- 29  Les feux latéraux et l'éclairage de la plaque d'immatriculation
- 30  Les plaques d'immatriculation montées
- 31  Le fonctionnement et l'alignement des phares
- 32  Les feux antibrouillard et les témoins d'avertissement
- 33  Les feux stop & les feux de recul
- 34  L'éclairage des instruments et la fonction atténuation
- 35  L'éclairage du cendrier et de la boîte à gants
- 36  Le klaxon
- 37  L'allume-cigare
- 38  Lunette arrière chauffante (témoin lumineux et fonctionnement)
- 39  Les vitres électriques, le tableau de commandes principal, le commutateur de porte individuel, la commande isolateur et le commutateur auto
- 40  Les rétroviseurs électriques
- 41  Réglez l'horloge et vérifiez son fonctionnement

### Coupez le moteur

#### Contrôlez :

- 42  L'avertisseur « lumières allumées »

### Eteignez les phares et témoins

#### Contrôlez :

- 43  Le niveau d'huile A/T
- 44  Le réglage de la colonne de direction
- 45  Le pare-soleil
- 46  Le rétroviseur extérieur journalier
- 47  L'éclairage de l'habitacle à 3 positions
- 48  Les lampes de lecture
- 49  L'accoudoir et le porte-gobelet
- 50  L'inclinaison des sièges, les réglages de siège, le repose-tête et la fonction mémoire
- 51  L'ouverture du bouchon du réservoir d'essence et l'étiquetage du carburant
- 52  Le hayon / le couvercle du coffre / le hayon électrique
- 53  Le fonctionnement de la ceinture de sécurité avant et arrière, y compris la fonction rappel
- 54  L'éclairage du coffre
- 55  La tablette arrière rabattable
- 56  Le rabattement des sièges arrière
- 57  La qualité du revêtement du coffre / hayon et la fonction verrouillage
- 58  Réglez l'indicateur multi-informations (MID), le cas échéant.

## CONTRÔLE AVANT I

### Suite

#### Ouvrez toutes les portes

#### Contrôlez :

- 1  Les lampes d'accueil
- 2  Le fonctionnement des fenêtres
- 3  Le verrouillage enfant des portes
- 4  Le graissage des serrures / charnières
- 5  Les témoins d'alerte sur le tableau
- 6  La fermeture des portes, l'ajustement du verrouillage centralisé, la télécommande (alarme intégrée)
- 7  L'ouverture du coffre et le commande de condamnation

#### Surélevez le véhicule (1m)

#### Contrôlez :

- 8  Le réglage du train à main

#### Surélevez complètement le véhicule

#### Contrôlez :

- 9  Le châssis, le moteur, les conduits de carburant à la fuite ou de dommages
- 10  Le serrage et la sécurité des boulons de suspension
- 11  Le niveau d'huile de la transmission manuelle

- 12  Le niveau d'huile du différentiel

- 13  Le niveau d'huile du moteur

#### Descendez la voiture

#### Contrôlez :

- 14  Le couple de serrage
- 15  L'étiquette relative à gonflage des pneus
- 16  La pression des pneus (celui de la roue de secours)
- 17  Le kit à outils et le

## CONTRÔLE AVANT LIVRAISON

### Suite

Ouvrez toutes les portes

Contrôlez :

- 1  Les lampes d'accueil
- 2  Le fonctionnement des fenêtres
- 3  Le verrouillage enlant des portes arrière
- 4  Le graissage des serrures / charnières
- 5  Les témoins d'alerte sur le tableau de bord
- 6  La fermeture des portes, l'ajustement  
Le verrouillage centralisé, la  
télécommande (alarme intégrée)
- 7  L'ouverture du coffre et le commutateur  
de condamnation

Surélevez le véhicule (1m)

Contrôlez :

- 8  Le réglage du frein à main

Surélevez complètement le véhicule

Contrôlez :

- 9  Le châssis, le moteur, les freins et les  
conduits de carburant à la recherche de  
fuites ou de dommages
- 10  Le serrage et la sécurité des écrous  
et des boulons de suspension
- 11  Le niveau d'huile de la transmission  
manuelle
- 12  Le niveau d'huile du différentiel avant
- 13  Le niveau d'huile du différentiel arrière

Descendez la voiture

Contrôlez :

- 14  Le couple de serrage des écrous de roue
- 15  L'étiquette relative à la pression de  
gonflage des pneus
- 16  La pression des pneus, y compris de  
celui de la roue de secours
- 17  Le kit à outils et le cric

Lors de l'essai du véhicule sur route

Contrôlez :

- 18  Les freins, frein à main y compris
- 19  L'efficacité du lave-vitres avant et arrière
- 20  L'essuie-glace avant et arrière à pleine vitesse
- 21  Le fonctionnement du toit ouvrant
- 22  La manœuvrabilité et les performances
- 23  Le niveau du bruit dans l'habitacle, la  
suspension et les freins
- 24  Le fonctionnement de la direction assistée
- 25  Les vibrations dans le volant et son  
alignement
- 26  L'annulation automatique des témoins
- 27  Le fonctionnement de la boîte  
automatique, y compris du kickdown
- 28  Le relevé du compteur kilométrique et la  
remise à zéro. Le fonctionnement du  
régulateur à vitesse, de l'interrupteur et de  
l'ACC (régulateur de vitesse intelligent)
- 29  Le fonctionnement du système LKAS  
(système d'assistance active de bande de  
circulation), si installé.
- 30  Le fonctionnement de la climatisation
- 31  Les ventilateurs du chauffage à toutes les  
vitesses et les commandes du chauffage
- 32  L'interrupteur de recyclage d'air
- 33  Connectez le contrôleur HDS et  
contrôlez le système suivant à la  
recherche des codes erreur  
précédents ou actuels et le code  
de diagnostic (DTC)
- 34  Le régime ralenti
- 35  Le fonctionnement du ventilateur
- 36  Contrôle des fuites de carburant, d'huile,  
de liquide de refroidissement et du filtre  
à évacuation.

# HONDA

### PDI

Je confirme avoir vérifié l'installation,  
le réglage et le fonctionnement  
corrects des éléments ci-dessus.

**HONDA LENS**

134 Route de Lille 62218

LOISON SOUS LENS

SIRET 722 918 000 00

Signature du responsable de l'entretien

### PDI

Je confirme avoir vérifié l'installation, le réglage  
et le fonctionnement corrects des éléments ci-  
dessus

Signature Technicien

### Vérification du contrôle qualité

Je confirme que la vérification du contrôle qualité  
a été effectuée conformément au manuel de  
procédures PDI.

Signature Contrôle Qualité

### Vendeur

Je confirme que ce véhicule a été préparé de  
façon satisfaisante en vue de sa livraison au  
client.

Tous les accessoires requis sont installés et toute  
la documentation a été correctement renseignée.

Signature Vendeur



Signature du vendeur

## DOSSIER HISTORIQUE DE L'ENTRETIEN

Code affiché \_\_\_\_\_ km 15874 Date 29/03/17

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts rotules, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Cachet

**S.A. DEVERCHIN**  
**CONCESSIONNAIRE HONDA**

71, Gd Route - B-7000 MONS  
Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75  
T.V.A. 434.688.474

Fonds 270-0145820-82 - Denis 066-2362890-15

22

Responsable  
du service entretien \_\_\_\_\_

Code affiché \_\_\_\_\_ km 41870 Date 20/03/17

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts rotules, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Cachet

**S.A. DEVERCHIN**  
**CONCESSIONNAIRE HONDA**  
71, Gd Route - B-7000 MONS  
Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75  
T.V.A. 434.688.474

Fonds 270-0145820-82 - Denis 066-2362890-15

Responsable  
du service entretien \_\_\_\_\_

## DOSSIER

Code affiché \_\_\_\_\_

Symbole Éléments

A	Remplacer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Contrôler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Responsable  
du service entretien \_\_\_\_\_

## DOSSIER HISTORIQUE DE L'ENTRETIEN

Code affiché ..... km 58627 Date 02/03/18

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts rotules, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Responsable  
du service entretien

**S.A. DEVERCHIN**  
CONCESSIONNAIRE HONDA  
71, Gd Route - B-7000 MONS  
Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75  
T.V.A. 434.688.474  
Fortis 270-0145820-82 - Dexia 068-2382890-15

## HONDA

Code affiché ..... km 76774 Date 18/07/18

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts rotules, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (essence)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Responsable  
du service entretien

**S.A. DEVERCHIN**  
CONCESSIONNAIRE HONDA  
71, Gd Route - B-7000 MONS  
Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75  
T.V.A. 434.688.474  
Fortis 270-0145820-82 - Dexia 068-2382890-15

# DOSSIER HISTORIQUE DE L'ENTRETIEN

Code affiché 06/03/19 km 101355 Pvm

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts d'accouplement, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaison Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule Contrôlez le réglage du frein à main Vérifiez l'état des pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Remplacer le liquide de différentiel Arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (Essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A compléter et à approuver  
chaque travail d'entretien

**S.A. DEVERCHIN**

CONCESSIONNAIRE HONDA

71, Gd Route - B-7000 MONS

Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75

T.V.A. 434.688.474

Fortis 270-0145820-82 - Dexia 068-2382890-15

Responsable du service entretien

Code affiché 03/12/19 km 128438 Pvm

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts d'accouplement, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaison Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule Contrôlez le réglage du frein à main Vérifiez l'état des pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Remplacer le liquide de différentiel Arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (Essence)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de  
chaque travail d'entretien

**S.A. DEVERCHIN**

CONCESSIONNAIRE HONDA

71, Gd Route - B-7000 MONS

Tél. 065/33.50.12 - Fax 065/36.09.75

T.V.A. 434.688.474

Fortis 270-0145820-82 - Dexia 068-2382890-15

Responsable du service entretien

## DOSSIER HISTORIQUE DE L'ENTRETIEN

Code affiché 2067120 km 140503 Pvm [Signature]

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts d'accouplement, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule Contrôler le réglage du frein à main Vérifier l'état des pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Remplacer le liquide de différentiel Arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (Essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**S.A. DEVERCHIN**

CONCESSIONNAIRE HONDA

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

71, Gd Route - B-7000 MONS

Tél. 065/335012 Fax 065/360975

TVA 04.888.474

Forté 270-01-530-62 Dana 068-2382890-15

Responsable du service entretien

**HONDA**

Code affiché 2023 11 22 km 169450 Pvm [Signature]

Symbole	Éléments d'entretien	Entretien effectué	
		Oui	Non
A	Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Vérifier les freins avant et arrière Contrôler les embouts d'accouplement, la direction assistée et les soufflets Contrôler les éléments de suspension Contrôler les soufflets de l'arbre de transmission Contrôler les durites et les flexibles de frein, y compris les flexibles du système VSA Contrôler tous les niveaux de liquides et l'état des liquides Contrôler le système d'échappement Contrôler les conduites de carburant et les raccords Vérifier la date de péremption du kit anti-crevaisson Tester le véhicule (bruit, stabilité, fonctionnement du tableau de bord) Vérifier l'alignement des phares Contrôler la corrosion du véhicule Contrôler le réglage du frein à main Vérifier l'état des pneus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Remplacer le filtre à pollen Contrôler la courroie d'accessoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Remplacer l'huile de transmission	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Remplacer le filtre à carburant Contrôler le ralenti Remplacer les bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Remplacer le liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Remplacer le liquide de différentiel Arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Remplacer le liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Remplacer l'élément du filtre à air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Contrôler le jeu des soupapes (Essence)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A compléter et à approuver à la fin de chaque travail d'entretien

Responsable du service entretien

Cachet



**LEON AUTÓ KFT.**  
9081 Gyöngyberát,  
Hunyadi utca 5B.  
Adószám: 25943308-2-08

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation      Date de 1<sup>ère</sup> immatriculation  
**A. EC-472-PP**                      **B 30/05/2016**  
**C.1 MALENGREUX**

**LAURIE**

**C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE**

**C.4.1**

**C.3**

**28 RUE DE L'ABREUVOIR  
 59870 MARCHIENNES**

**D.1 HONDA**

**D.2 R0R08011**

**D.2.1 M10HNDVP000H661**

**D.3 HR-V**

**F.1 1870**

**G 1395**

**J M1**

**K e6\*2007/46\*0158\*01**

**P.1 1597**

**Q**

**U.2 3000**

**X.1 VISITE AVANT LE 30/05/2020**

**Y.1 270**

**Y.3 0**

**Y.5 2.76**

**F.2 1870**

**G.1 1320**

**J.1 VP**

**P.2 88**

**S.1 5**

**V.7 104**

**Y.2 0**

**Y.4 4**

**Y.6 276.76**

**F.3**

**J.2 AF**

**P.3 GO**

**S.2**

**V.9 715/2007\*2015/45EURO6**


**E. 3HGRU8750GM404099**

**J.3 CI**

**P.6 6**

**U.1 72**

Pour le ministre et par délégation,  
 Le sous-directeur de l'action interministérielle



Ludovic GUILLAUME

**H**

**I 02/11/2016**

**Z.1**

**Z.2**

**Z.3**

**Z.4**

Certificat d'immatriculation



COUPON DETACHABLE

**EC-472-PP 02/11/2016**

**2016EV76173**

**3HGRU8750GM404099**

**HONDA**

**MALENGREUX**

**LAURIE**

**CRFRAEC472PP33HGRU8750GM40409931605309VP<<<<**

IMPRIMERIE NATIONALE - CAMBRES - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SV

2MD04151905122

*Autos Europe 2021  
 21 Boulevard Gambetta  
 95100 LES MOULINEAUX  
 Tel: 01 84 86 97 47  
 Fax: 01 84 86 66 62*

*vendu à 09/11/16*



Inscrire les coordonnées de l'acquéreur et votre signature en cas de cession à un tiers ou pour destruction (ne pas remplir en cas de cession à un professionnel de l'automobile).  
Inscrire vos coordonnées et signature en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation.

Nom \_\_\_\_\_

Domicile \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Ce coupon permet de circuler pendant une période d'un mois au maximum

Le titulaire du présent certificat est tenu de déclarer toute modification sous peine de sanctions prévues par le code de la route

(X.1) DATES DE VISITES TECHNIQUES

S059F015  
A:01/06/2022  
EC-472-PP

- (J.1) Genre national
- (J.2) Carrosserie (CE)
- (J.3) Carrosserie (désignation nationale)
- (K) Numéro de réception par type (si disponible)
- (P.1) Cylindres (en Cm³)
- (P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
- (P.3) Type de carburant ou source d'énergie
- (P.6) Puissance administrative nationale
- (Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motos)
- (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
- (S.2) Nombre de places debout (le cas échéant)
- (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))
- (U.2) Vitesse du moteur (en min<sup>-1</sup>)
- (V.7) CO2 (en g/km)
- (V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE - mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE
- (X.1) Dates de visites techniques
- (Y.1) Montant de la taxe régionale en Euro
- (Y.2) Montant de la taxe pour le développement des activités de formation professionnelle dans les transports en Euro
- (Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en Euro
- (Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en Euro
- (Y.5) Montant de la redevance pour achèvement du certificat d'immatriculation en Euro
- (Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euro
- (Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques

Communauté européenne

République Française  
Ministère de l'Intérieur



## Certificat d'immatriculation

Permis de circulación; Osvložen o registraci; Registreingsattest; Zulassungsbescheinigung; Registrerimatumustus; Άδειά κυκλοφορίας; Registration certificate; Carta di circolazione; Registrācijas apliecība; Registrācijas liudzimas; Forgalim engedély; Certifikat ta' Registrazzjoni; Kärtekenbeweis; Dowód Rejestracyjny; Certificado de matricula; Osvedčenie o evidencii; Prometno dovoljenje; Registerintodistus; Registreringsbeviset; Парситрационен талон на автомобилна; Certificat de înmatriculare.

2016EV76173

- (A) Numéro d'immatriculation
- (B) Date de la première immatriculation du véhicule
- (C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation
- (C.3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date du dévirement du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire
- (C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
- (C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété
- (D.1) Marque
- (D.2) Type, variante (si disponible) version (si disponible)
- (D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
- (D.3) Dénomination commerciale
- (E) Numéro d'identification du véhicule
- (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motos (en kg)
- (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg)
- (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg)
- (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg)
- (G.1) Poids à vide national
- (H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée
- (I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat
- (J) Catégorie du véhicule (CE)



27-22/0006723/08

Eljáró ügyintéző: U000014871

író hatóság:  
 Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  
 Győr, Tatai utca 3.  
 gáló állomás címe: 9028 Győr, Tatai út 3.

### JÁRMŰ MŰSZAKI ADATLAP

gályat tárgya: Egyedi forgalombahelyezési engedély kiadása + forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat

idszám (A)			
alkalmazható rendszer típusa elől	A	alkalmazható rendszer típusa hátul	A
nyilvántartásba vétel időpontja (B)	2016.05.30.		
gyártmány (D.1)	HONDA		
motortípusa (D.2)	RU		
motortípus-vanans			
motortípus - verzió			
beszélkedelmi leírása (D.3)	HR-V		
működési kategória (J)	M1	Járműfajta	Személygépkocsi
azonosító szám (E)	3HGRU8750GM404099		
gyártási alvázszám			
megengedett legnagyobb össztömeg (F.1)	1870	Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	
átviteli tömeg (G)	1320		
első hazai nyilvántartásba vétel időpontja (I)		Modell év	
gyártási év	2016	Nemzeti típusjóváhagyási szám	
típusjóváhagyási szám (K)	e6*2007/46*0158*01		
szélességi/átalakítási engedélyszám			
motorérték (cm <sup>3</sup> ) (P.1)	1597		
maximális leadott teljesítménye (kW) (P.2)	88		
üzemanyag (P.3)	Gázolaj		
motortípus (P.5)	N16A3	Motor kód	N16A3
teljesítmény/tömeg arány (kW/kg) (Q)		(P.4) Névleges fordulatszám (ford/min)	
vezetékek száma (S.1)	5	Állóhelyek száma (S.2)	
szállítható személyek (S.3)	5		
motortípus jellege	AF Többcélú jármű		
Jármű színe (R)			
színrészt 1	08 Szürke	Járműszín 2	
helyezés		Elhelyezés	
környezetvédelmi osztályba sorolás (V.9)	15	715/2007/EK II. táblázat szerinti (EURO-VI), Dízel-motoros	
HC (V.2)		NOx (V.3)	
szénhidrogén-kibocsátás városi (g/km)		városban kívül (g/km)	Reszececske (V.5)
üzemanyag-fogyasztás városi l/100km		városban kívül l/100km	kombinált (g/km) (V.7)
emissions adatok (O)			kombinált l/100km (V.8)
szélvédő nélküli (0)		Ráfutófékkel (1)	Átmenőfékkel (2)
szélvédővel (0.1)		fékezett (0.2)	Nyeregterhelés (3)
szélességváltó fajtája	0 Fokozatváltó (6 fokozat)	Kapcsolási magasság (mm)	
színtartási szint (U)			
színtartási szint álló helyzetben [dB(A)] (U.1)		Fordulatszám [1/perc] (U.2)	Elhatalmasító zaj [dB(A)] (U.3)
színtartási kód		Regisztrációs adó szerinti környezetvédelmi osztályba sorolás:	15
színtartási érvényesség időtartamának vége:	2024.02.15.	az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	27-22/0006723

Adatok feljegyzések: VTSZ: 8703. Másodlagos jármű jelleg (00.00.00 - - -) Adókatagória: 3 A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 168451 (2022.02.15. 11.05)

adatok: 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított N16A3  
 Vámról származó: 8703



adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.

Határozat száma:

27-22.0006723/09



Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  
9028 Győr, Tatai utca 3.  
Vizsgáló állomás címe: 9028 Győr, Tatai út 3.

## Egyedi forgalomba helyezési engedély

A kérelmező adatai:

Név: LEON AUTÓ KFT  
Okmányazonosító: 9081 Győrújbarát, Hunyadi ut 58.  
Cím: 9028 Győr, Tatai út 3.


A tulajdonában lévő 3HGRU8750GM404099 alvázszámú HONDA gyártmányú jármű egyedi forgalomba helyezése tárgyában hivatalunkhoz benyújtott kérelmére meghoztam az alábbi:

## határozatot.

A hivatkozott jármű forgalomba helyezését az alábbi feltételekkel engedélyezem

A járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálatra kell állítani a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban ER) 4 § (8) bekezdésben előírtak szerint.  
A járműnek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki felteteleiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban N) figyelembe vételével megállapított adatai:

Gyártmány (D.1):	HONDA
Járműtípusa (D.2):	RU
Járműtípus-variáns:	
Járműtípus-verzió:	
Kereskedelmi leírása (D.3):	HR-V
Alvázszám (E):	3HGRU8750GM404099
Motorszám (P5):	N16A3
Járműfajta:	Személygépkocsi
Jármű kategória (J):	M1
Jármű jellege:	AF Többcélu jármű
Gyártási év:	2016
Modell év:	
Első nyilvántartásba vétel időpontja (B):	2016.05.30.
Megengedett legnagyobb össztömeg (F.1) [kg]:	1870
Saját tömeg (G) [kg]:	1320
A vontatható vontatmány tömege:	
- fék nélkül (0):	
- ráfutó fékkel (1):	
- átmenő fékkel (2):	
Nyeregterhelés (3) [kg]:	
Kapcsolódási magasság [mm]:	5
Száll. személyek [fő]:	5
Ülések száma vezetővel (S.1) [db]:	
Motor adatai:	N16A3
- motorkód:	88
- névleges teljesítménye [kW]:	1597
- hengerűrtartalma [cm <sup>3</sup> ]:	Gázolaj
- hajtóanyag:	Fokozatváltó (6 fokozat)
Sebességváltó fajtája:	Szurke
Járműszín 1:	
Járműszín 2:	
Szin2 helye:	
Zajszint állóhelyzetben (U.1) [dB(A)]:	
Fordulatszám (U.2) [1/perc]:	
Elhaladási zaj (U.3) [dB(A)]:	15
Környezetvédelmi osztályba sorolás (V.9):	A/A
CO2 kibocsátás kombinált (V.7) [g/km]:	
Alkalmazható rendszám típus elöl/hátul:	
EK típusjóváahagyás-szám (K):	
Nemzeti típusjóváahagyási-szám:	



Záradék: 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított N16A3  
190 Vámtarifaszám: 8703  
Megjegyzés:

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alkalmával az eljáró vizsgabiztosnak ezen engedélyemet és a jármű eredeti okmányait át kell adni.